






<h1 style="text-align: center;">Fiscat iPalm</h1>	<p style="text-align: center;">Billentyűzet</p> 
Belépés valamibe (Enter)	
Kilépés valamiből (Esc)	
Fel- le lépegetés	
Bekapcsolás 2mp Kikapcsolás (hosszan)	
Napnyitás	 összeg bevitele
Eladás/összeg bevitele	 vagy 
Papír továbbítás	
Törlési módok	<p>Kijelző Törlése </p> <p>Utolsó Tétel Törlés </p> <p>Nyugta megszakítás </p>
Napközben jelentés „X”	
Napi zárás „Z”	